

KARTA PRODUKTU

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE

NAZWA I ADRES DOSTAWCY KOTŁA	OTOMATIC Smolec i Wronka Sp. j. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów, POLAND
MODEL	CLASSIC 10kW
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA	10 kW
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ [EEI]	116
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ	80%
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA	Każdorazowo przed montażem, instalacją, konserwacją lub uruchomieniem kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu, a wszelkie czynności wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej. Instalację urządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta. Pomieszczenie, w którym zamontowany będzie kocioł, musi spełniać normy prawne i techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni, w tym odpowiednią wentylację oraz przestrzeń umożliwiającą bezpieczne użytkowanie i serwis urządzenia. Przyłączenie kotła do instalacji elektrycznej może być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obsługi kotła mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe, które zostały przeszkolone w zakresie jego użytkowania. Podczas obsługi należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub mienia. Do zasilania kotła należy stosować wyłącznie paliwo wskazane w instrukcji obsługi, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie innego rodzaju paliwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników. Prawidłowa instalacja kominowa jest niezbędna dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej eksploatacji kotła. Instalacja kominowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcją producenta. Czyszczenie i konserwacja kotła powinny być wykonywane regularnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Czynności te należy przeprowadzać wyłącznie przy wyłączonym i ostudzonym urządzeniu. Wszelkie modyfikacje urządzenia lub jego instalacji są zabronione, o ile nie zostały one wyraźnie zatwierdzone przez producenta. Samowolne zmiany mogą prowadzić do utraty gwarancji i stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia urządzenia, utraty gwarancji oraz zagrożenia zdrowia i życia użytkowników.