

## KARTA PRODUKTU

### ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 2015/1187 UZUPEŁNIAJĄCYM DYREKTYWĘ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/30/UE

NAZWA I ADRES DOSTAWCY KOTŁA	OTOMATIC Smolec i Wronka Sp.j. Krakowska 83C, 34-120 Andrychów, POLAND
MODEL	CLASSIC 20kW
KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	A+
ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA	20 kW
WSPÓŁCZYNNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ [EEI]	117
SEZONOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA OGRZEWANIA POMIESZCZEŃ	80%
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU, INSTALACJI LUB KONSERWACJI URZĄDZENIA	<p>Każdorazowo przed montażem, instalacją, konserwacją lub uruchomieniem kotła należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu, a wszelkie czynności wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej.</p> <p>Instalację urządzenia mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z wymogami prawnymi oraz zaleceniami producenta.</p> <p>Pomieszczenie, w którym zamontowany będzie kocioł, musi spełniać normy prawne i techniczne dotyczące pomieszczeń kotłowni, w tym odpowiednią wentylację oraz przestrzeń umożliwiającą bezpieczne użytkowanie i serwis urządzenia.</p> <p>Przyłączenie kotła do instalacji elektrycznej może być wykonane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia elektryczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.</p> <p>Obsługi kotła mogą dokonywać wyłącznie osoby dorosłe, które zostały przeszkolone w zakresie jego użytkowania. Podczas obsługi należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub mienia.</p> <p>Do zasilania kotła należy stosować wyłącznie paliwo wskazane w instrukcji obsługi, zgodnie z zaleceniami producenta. Użycie innego rodzaju paliwa może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników.</p> <p>Prawidłowa instalacja kominowa jest niezbędna dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej eksploatacji kotła. Instalacja kominowa musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz instrukcją producenta.</p> <p>Czyszczenie i konserwacja kotła powinny być wykonywane regularnie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Czynności te należy przeprowadzać wyłącznie przy wyłączonym i ostudzonym urządzeniu.</p> <p>Wszelkie modyfikacje urządzenia lub jego instalacji są zabronione, o ile nie zostały one wyraźnie zatwierdzone przez producenta. Samowolne zmiany mogą prowadzić do utraty gwarancji i stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa.</p> <p>Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, uszkodzenia urządzenia, utraty gwarancji oraz zagrożenia zdrowia i życia użytkowników.</p>